

Tara Press Up

- 1 Inserire le molle di compensazione nelle testate
 - 2 Fissare una delle testate al vano
 - 3 Inserire l'altra testata al cassonetto
 - 4 Inserire il cassonetto con il lato senza testata nella testata già fissata e fissare la testata opposta
 - 5 Inserire il cordino nell'apposito vano e inserire i tappi nella barra maniglia.
 - 6 Separare il profilo compensatore dalla guida telescopica.
 - 7 Inserire gli zoccoli nelle guide e fissare la vite in dotazione con un chiavino.
 - 8 Fissare i profili compensatori
 - 9 Inserire le guide telescopiche nei compensatori
- Azionare la zanzariera

