

Colomba V

Tagliare il nastro rosso DOPO aver installato la zanzariera

- 1 Posizionare le guide laterali, forare e fissare con viti e tasselli in dotazione facendo attenzione a non intrecciare i fili.
- 2 Posizionare le piastrine di fissaggio tramite il biadesivo e fissarle con viti in dotazione.
- 3 Inserire il cassonetto tra le guide, agganciandolo alle piastrine di fissaggio.

Tagliare il nastro rosso e azionare la zanzariera.

Se necessario, dopo aver aperto la zanzariera, spositate con una chiave esagonale il tiracordino lungo le guide fino a che i fili non saranno tesi.

